

Paramétrage Lecteur code à barre

1202g Bluetooth pour OCTAVE SaaS



Paramétrage par défaut

REPOSER DOUCHETTE SUR SON SUPPORT 20 SEC



Activation mode inter-clavier



Clavier Français



Enregistrement choix clavier



Ajout d'un Préfix



Préfix sur toutes les symbologies



Préfix sur toutes les symbologies (site)



F12



F12 (suite)



Enregistrement Préfix



Suffix « Entrée »